DEBUGSCOPE OPTION

ノイズプローブ MSDB-NPROBE 取扱説明書

このたびは、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。 この説明書をよくお読みのうえ安全に正しくお使いください。

本製品のご使用にあたっての注意事項

本製品は DEBUGSCOPE 用のオプションプローブとして開発したものです 他のオシロスコープやスペクトラムアナライザーなどの測定器でご使用になる 場合、性能は保証できませんのでご了承ください。

本製品はノイズに起因するトラブルを防ぐための日常点検やトラブルシュー ティング、製品開発時の簡易ノイズチェックなどを主な目的として開発していま す。本製品の校正はお引き受けできませんので、ノイズ試験や検査などの目的で は使用しないでください。

本製品は高度の安全性、信頼性が求められる装置で、その故障や誤動作が直接 人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある装置(医療機器、原子力設備、 宇宙航空機器、各種安全装置など)に対して使用するために開発されたものでは ありません。

免責事項

本製品の使用または使用不能によってお客様または第三者に損害が発生した 場合、ローツェ株式会社及び有限会社 MIZOUE PROJECT JAPAN(以下、当社 とする) はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

また、お客様の不注意や、注意及び警告事項を無視した非正常的なご使用、天 災地変によって発生した被害に対する当社の法的責任はなく、たとえそのような 危険性について事前に通知を受けたとしても責任は負わないものといたします。

安全上のご注意

けがや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。 この説明書では、安全注意レベルを「警告」「注意」として区分してあります。

誤った取扱いをした場合、死亡・重傷を負う恐れがある場合や、 本製品が破損してしまう恐れがある内容を示しています。

- ◇本製品の分解・改造・修理は行わないでください。火災・感電・破損・けがの 恐れがあります。修理は当社にご依頼ください。分解、改造をした場合、保証 期間内であっても有償修理となる場合があります。
- ◇手が濡れた状態でのご使用はお止めください。感電の恐れがあります。
- ◇本製品の出力端子に外部から電圧を印加しないでください。火災、故障の原因 になることがあります。

誤った取扱いをした場合、人が損害を負う可能性や物的損害の 発生が想定される内容を示しています。

- -ブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、挟み込んだりしないでください。 故障の恐れがあります。
- ◇本製品は以下のような場所で使用・保管しないでください。 故障の原因になる ことがあります。
 - ・水などの液体がかかる場所
 - ・湿気が高く結露をおこす場所

なお、注意に記載した事項でも、使用状況により、重大な結果(死亡または重傷 を負う可能性)に結びつく場合があります。いずれも重要な内容を示していますの で必ず守ってください。


パッケージ内容の確認

◆ ノイズプローブ本体 ····································	個
延長ケーブル(接続用コネクタ付き)・・・・・・・・・・・・1	個
● 取扱説明書(本書) ····································	部
• 保証書 ······ 1	部

概要

本製品は、電流性ノイズなどの要因で電子機器やケーブル・配線等から放出され る近傍磁界をプローブ先端のコイルで検出し、コイルに誘起される電圧を観測する ことによって、信号線などが受けるノイズの波形や周波数スペクトルを間接的に観 測したり、ノイズ発生源やノイズ伝播経路を探索することを目的としたハンドヘル ドプローブです。DEBUGSCOPE に接続して簡単にノイズを観測することができま すので、ノイズに起因するトラブルを防ぐための日常点検やトラブルシューティン グ、製品開発時の簡易ノイズチェックなどにご使用いただけます。

各部の名称および機能



① 検出部	検出コイルはプローブ先端面より 2.6mm 内側に位置しており、先端面に垂直な磁界成分に対して感度があります。 ノイズを確認したい場所にこの検出コイルを近づけてください。
② ワイヤ溝	ケーブルや配線から放出されるノイズを観測する場合、この 溝に1回巻きつけるか、溝に沿わせてご使用ください。
③ ハンドル部	この部分を握ってご使用ください。
④ BNCコネクタ	DEBUGSCOPE のアナログ入力(CH1 または CH2)に接続してください。ケーブルの長さが足りない場合は、付属の延長ケーブルを継ぎ足してご使用ください。

ご使用方法

本製品を DEBUGSCOPE (オシロスコープモード) に接続し、まずは下記の設定 でノイズ波形や周波数スペクトル (FFT ビューアを使用) を観察してください。

時間レンジ	5µs/div
電圧レンジ	10mV/div
プローブ比	1:1
入力カップリング	任意(DC または AC)
トリガモード	AUTO
トリガチャンネル	本プローブを接続した入力チャンネル
トリガエッジ	任意(ノイズ波形にあわせる)
トリガポジション	中央
トリガレベル	0 V
FFT ビューア 縦軸レンジ	上限值:0dB、下限值:-110dB

ノイズ波形が観測されましたら、波形に合わせて時間レンジ、電圧レンジ、トリ ガレベルなどを調整してください。

なお、設定についての詳細は DEBUGSCOPE の取扱説明書をご参照ください。

仕様

周波数帯域	9kHz~30MHz (-3dB)
検出部	Φ18mm 静電シールド付きコイル
ケーブル	ϕ 4mm 同軸ケーブル
コネクタ	BNC
測定対象の 対接地最大電圧	500V (ピーク値)
使用周囲温度	0℃~50℃
使用周囲湿度	5~85% (結露なきこと)
重量	本体:93g (ケーブル込み) 付属延長ケーブル:80g
外形寸法	本体 : <i>ゆ</i> 28mm×173 mm (ケーブル込み全長 : 約 1.5m) 付属延長ケーブル : 約 1.5m

本書の著作権はローツェ株式会社及び有限会社 MIZOUE PROJECT JAPAN に帰 属します。権利者の許諾を得ることなく、本書の内容の全部または一部を複製する ことは著作権法上禁止されております。本書の一部または全部を無断で他に転載し ないようにお願いいたします。

本書の内容および本製品の仕様や外観は、改良のため予告なく変更する場合があ ります。

RORZE ローツェ株式会社

社 ◆本

〒720-2104 広島県福山市神辺町道上 1588-2 代表 TEL(084)960-0001 FAX(084)960-0200 フリーダイアル 0120-03-1955 お問い合わせ用メールアドレス infomail@rorze.com ホームページアドレス http://www.rorze.com

MI/OUE 有限会社 MIZOUE PROJECT JAPAN

◆本 衦

〒726-0013 広島県府中市高木町 305-1 代表 TEL(0847)44-6151 FAX(0847)44-6152 お問い合わせ用メールアドレス toiawase@mizoueproject.com ホームページアドレス http://www.mizoueproject.com